



CLARINETE

CL01BN

MANUAL DO USUÁRIO



CLARINETE

CL01BN



Bem-vindo ao mundo da música com a Clarineta CL01BN da Marca Cordeiro. Este manual foi elaborado para proporcionar a você uma experiência completa e satisfatória com nosso instrumento de alta qualidade.

ORIENTAÇÕES INICIAIS

A clarineta é reconhecida por sua versatilidade, ela é usada em diversos estilos musicais, como música clássica, jazz, música popular e folclórica. A clarineta é um dos instrumentos mais importantes em bandas sinfônicas.

1. Montagem

Montar a clarineta corretamente é essencial para garantir sua boa funcionalidade e preservação. Siga os passos abaixo:

1.1. Separe as peças

A clarineta é composta por 5 partes principais:

- Boquilha
 - Barrilete
 - Corpo superior
 - Corpo inferior
 - Campana
- Certifique-se de que todas as partes estejam limpas antes de começar.

1.2. Prepare a palheta

- Escolha uma palheta de acordo com seu nível (iniciante, intermediário, ou avançado).
- Mergulhe a palheta em água ou segure-a na boca por alguns segundos para hidratá-la. Isso ajuda a evitar rachaduras e melhora o som.

CLARINET

CL01BN



1.3. Conecte a campana ao corpo inferior

- Segure o corpo inferior com uma mão (sem pressionar as chaves para evitar danos).
- Conecte a campana, girando suavemente até encaixar.

1.4. Conecte o corpo superior ao corpo inferior

- Identifique a alavanca metálica (chave de trilhamento) no corpo inferior.
- Alinhe essa alavanca com o anel de encaixe do corpo superior.
- Gire suavemente para encaixar as partes, tomando cuidado para que as chaves fiquem alinhadas e livres.

1.5. Conecte o barrilete ao corpo superior

- Encaixe o barrilete na extremidade superior do corpo superior.
- Gire suavemente para evitar danificar as cortiças.

1.6. Instale a boquilha

- Encaixe a boquilha no barrilete, girando suavemente.
- Certifique-se de alinhar o orifício da boquilha com as chaves principais do corpo superior.

1.7. Fixe a palheta na boquilha

- Posicione a palheta na boquilha, com a ponta da palheta alinhada com a extremidade da boquilha (deixe um espaço mínimo visível).
- Use a braçadeira para fixar a palheta no lugar, apertando-a delicadamente. Não aperte demais, pois isso pode restringir a vibração da palheta.

Após a montagem, ajuste a afinação, se necessário, movendo ligeiramente o barrilete para ajustar o comprimento do instrumento. Agora sua clarineta está pronta para tocar!

CLARINETA

CL01BN



Dicas Importantes

- Use graxa de cortiça: Se a clarineta estiver nova ou as junções parecerem apertadas, aplique uma pequena quantidade de graxa de cortiça nos encaixes para facilitar a montagem.
- Mantenha os encaixes firmes, mas não force: Gire suavemente as peças para evitar danos às cortiças e chaves.
- Cuidado ao segurar: Sempre segure as partes da clarineta pelo corpo e evite pressionar as chaves.

2. Limpezas

Manter a clarineta limpa é fundamental para preservar sua durabilidade, garantir a qualidade do som e evitar problemas de higiene. A limpeza pode ser feita após cada uso (manutenção diária) e periodicamente (limpeza profunda).

2.1. Limpeza Diária (após tocar)

Desmonte a clarineta

- Remova cada parte cuidadosamente. Não force as peças, especialmente nos encaixes de cortiça.
- Limpe o interior das partes: passe o pano de limpeza (com cordão) pelo interior de cada seção (campana, corpo superior, corpo inferior, barrilete). Insira o cordão por uma extremidade, puxe lentamente até que o pano passe completamente. Repita até remover a umidade acumulada.
- Limpe a boquilha: retire a palheta da boquilha e seque-a com um pano limpo. Guarde a palheta na capinha para evitar danos. Use uma escova para boquilha com água morna e sabão neutro (apenas na boquilha, nunca nas partes de madeira). Enxágue bem e seque com um pano macio.
- Limpe o exterior: use um pano seco e macio para limpar as chaves e o corpo da clarineta, removendo marcas de dedos, poeira ou suor.

CLARINETE

CL01BN



2.3. Limpeza Periódica (1 vez por mês ou conforme o uso)

Reforce a limpeza das chaves

- Use uma escova pequena ou cotonetes para remover poeira acumulada nas chaves, entre as molas e ao redor dos encaixes.

Lubrifique as cortiças

- Aplique uma pequena quantidade de graxa de cortiça nos encaixes para mantê-los macios e evitar rachaduras. Limpe o excesso com um pano seco.

Inspecione e trate o corpo (para clarinetas de madeira)

- Para clarinetas de madeira, use produtos específicos para hidratação da madeira, conforme recomendado pelo fabricante.
- Evite expor a clarineta à umidade ou calor excessivo, pois isso pode deformar o instrumento.

3. Cuidados com a Palheta

- Nunca deixe a palheta na boquilha após tocar; isso pode causar mofo.
- Se a palheta estiver rachada ou desgastada, substitua-a.
- Guarde as palhetas em um estojo apropriado para evitar danos.

4. Armazenamento

- Guarde a clarinete desmontada em seu estojo, evitando contato com poeira ou umidade.
- Sempre seque bem antes de armazenar, especialmente após longas sessões de uso.

CLARINETE

CL01BN



3. Lubrificação

A lubrificação adequada das cortiças e chaves da clarineta é essencial para garantir que as partes do instrumento se encaixem suavemente e que as chaves funcionem corretamente, contudo, veja algumas dicas importantes:

- Evite excesso de lubrificação: aplicar muito óleo ou graxa pode atrair poeira e danificar o instrumento. Use apenas a quantidade necessária.
- Use produtos próprios: nunca substitua graxa ou óleo específicos para instrumentos por produtos domésticos. Eles podem danificar a clarineta.
- Cuidado com a madeira: evite que o óleo ou graxa entrem em contato direto com o corpo do instrumento.

4. Cuidados gerais

- Guarde o instrumento em um estojo adequado para protegê-lo contra impactos e poeira.
- Evite deixá-lo exposto a temperaturas extremas ou à umidade, que podem deformar o metal ou danificar o acabamento.
- Limpe o bocal regularmente e guarde-o no estojo para evitar danos ou acúmulo de sujeira.
- Evitar o contato com produtos químicos, tais como perfumes, loções ou outros produtos podem reagir com o acabamento do trompete.

Essas práticas ajudarão a preservar a qualidade e funcionalidade do instrumento por muito tempo.

CLARINETE

CL01BN



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Clarinete Si Bemol

17 chaves niqueladas

Material: Resina ABS fosco

Acabamento: Niquelado/ Prata

- 2 Barriletes

- Cortiça Natural

- Sapatilhas de pele Natural

Itens Inclusos: boquilha completa com abraçadeira de metal, chave para regulagem, grease, luvas, flanela e case.

Garantia: 12 meses

TERMOS DE GARANTIA

A importadora assegura ao proprietário-consumidor garantia a partir da data de aquisição do produto, conforme nota fiscal. A cobertura da garantia abrange defeitos de fabricação e não mal uso do produto, modificações não autorizadas ou desgaste normal. A garantia não cobre oxidação. Esta garantia não cobre danos causados por condições ambientais extremas, variações de umidade, exposição a calor excessivo, ou negligência no cuidado do instrumento.

CLARINETE

CL01BN



Garantia: Pelo período de total de 12 (doze) meses, sendo 03 (três) meses o prazo legal estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, artigos 24 e 26, e 09 (nove) meses do prazo complementar concedido pela importadora.

A garantia tem limitação territorial no Brasil. Nos locais onde não houver assistência técnica, o consumidor deverá aguardar liberação do envio do produto para conserto ou substituição de componentes, conforme orientação do importador.

Para solicitação da garantia do produto, o consumidor deverá apresentar nota fiscal e algum documento de identificação do adquirente. Os documentos deverão estar sem rasura ou adulteração.

Para acionamento da garantia, o consumidor poderá enviar os documentos pelo formulário disponível no website **www.cordeiroinstrumentos.com.br**.

Fatores que anulam a garantia

Seguem alguns exemplos que excluem a garantia do produto:

- Utilização em desacordo com o manual de instrução.
- Insuficiência de limpeza e higienização do instrumento.
- Quedas, exposição à umidade, calor ou a agentes químicos e/ou corrosivos.
- Customização e regulagens fora do padrão de fábrica em quaisquer das partes ou mecanismos do instrumento.
- Assistência técnica prestada por pessoas ou empresas sem autorização prévia.
- Avaria no transporte do produto, apoio, quedas ou pancadas.
- Desgaste natural do instrumento.

CLARINETE

CL01BN



SUPORTE TÉCNICO

Em caso de dúvidas, problemas técnicos ou para obter assistência, entre em contato conosco pelo endereço eletrônico www.cordeiroinstrumentos.com.br.

Informações sobre a marca

A CIA BRASILEIRA DE COMÉRCIO LTDA, CNPJ 35.046.657/0001-74, com endereço na Rua Gardênia, 215, Jardim Asteca, Vila Velha/ES, CEP 29104-510, é importadora, distribuidora e detentora exclusiva dos produtos da exclusiva da marca CORDEIRO INSTRUMENTOS®. Mais informações ou assistência técnica, consulte nosso website em www.cordeiroinstrumentos.com.br ou scaneie o código QR abaixo.

